

- Aluminium- und
- Stahltrapezprofil-Systeme
- Flachdachabschlussprofile
- Wandanschlussprofile
- Mauerabdeckungen
- Sonderkantungen
- Fensterbänke
- Aluminium-Kiesleisten
- Kaminabdeckungen CU - VA
- RAL-Beschichtungen

# HOBA

Alu-Produkte Vertriebs GmbH

...IMMER EINE GUTE IDEE

## Das wichtigste zur Verlegung von Metallprofilplatten

Alle Hinweise, sofern sie nicht durch Richtlinien, Fachregeln und Herstellerhinweise geregelt sind, dienen nur als Hilfestellung, und sind von jeglicher Gewähr und Garantie ausgeschlossen. Ebenfalls besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit der einzelnen Themen- und Sachgebiete. Die fach- und sachgerechte Prüfung dieser Angaben/Hinweise liegt in der Verantwortlichkeit des Planers und des Verlegers.

### **Für die Montage empfehlen wir die IFBS-Fachregeln 8.01**

- Profil entsprechend der baulichen Anforderungen wählen
- Verlegung in Abhängigkeit der Wetterrichtung
- Nur bauaufsichtlich zugelassene Edelstahl-Schrauben mit Dichtung einsetzen
- Verschraubung mit Kalotte im Obergurt
- Längsstoßverschraubung im Abstand von maximal 500mm
- Mindestauflagebreite bei Holz 60mm
- Mindesteinschraubtiefe bei Holz 8 x Schraubendurchmesser, oder gemäß der Zulassung des Schraubenherstellers
- Holzunterkonstruktion 0,7 x Schraubendurchmesser vorbohren
- Metallunterkonstruktion entsprechend der Trägerstärke vorbohren
- Unterkonstruktion muss in gleicher Neigung wie die Metallprofile, gefluchtet, rechtwinkelig, durchgehende eben und verwindungsfrei gestaltet sein
- Regeldachneigung 7°, Mindestdachneigung 3°-5° (Herstellerabweichungen)
- Bei Dachneigung < 7° und > 25° Dichtband im Längsstoß einsetzen, generell bei Holzunterkonstruktion empfohlen
- Wärmeausdehnung beachten (Bohrlöcher)
- Bei 1-schaligen Metallprofilen für ausreichende Belüftung sorgen
- Firstseits Untergurte aufstellen
- Elektroschrauber mit Tiefenanschlag verwenden
- Keine thermischen Schnitte ausführen
- Bohrspähne entfernen

Ausführliche Montagehinweise können Sie bei uns erfragen.